



Infos zum Humax VAHD 5300

Passwort Reset: Bei der Passworteingabe den General Code „1250“ eingeben und dann im Jugendschutz ändern.

Software Update: Die Datei **VAHD5300.data** muss im Verzeichnis Humax/update des USB Stick sein.

- ➔ *Kopieren Sie das ZIP-File auf einen USB-Datenträger*
- ➔ *Entzippen Sie das File*
- ➔ *nun müsste ein Ordner „Humax“ und darin ein weiterer Ordner „update“ sein. Im „update“-Ordner muss die Datei VAHD-5300.data aufgeführt sein.*
- ➔ *Stecken Sie den USB-Datenträger in den VAHD-5300 und warten Sie bis der Empfänger meldet, dass er denn Datenträger erkannt hat.*
- ➔ *Drücken Sie die „Menü“-Taste und wählen Sie „Installation“, „Aktualisieren“ und dann „SW von USB aktualisieren“*
- ➔ *bestätigen Sie mit „OK“*
- ➔ *warten Sie bis der Updatevorgang beendet ist (ca. 4 Minuten)*

Programmliste: Die Datei **channel.xml** muss im Verzeichnis Humax/update des USB Stick sein.